

## INSTRUCTIONS

### MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

1. **VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
2. Toujours débrancher l'unité de l'alimentation électrique avant l'entretien ou une réparation.
3. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude. Ne pas installer près d'un chauffage au gaz ou électrique.
4. Faire preuve de prudence lors de l'entretien des batteries. L'acide des batteries peut causer des brûlures à la peau et aux yeux. En cas de contact cutané ou oculaire avec de l'acide, rincer immédiatement avec de l'eau douce et contacter un médecin.
5. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
6. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
7. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
8. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
9. **MISE EN GARDE :** Des lampes à halogène sont utilisées dans cet équipement. Pour éviter un bris de lampe : Ne pas dépasser la tension nominale approuvée pour la lampe, protéger la lampe contre une usure abrasive, les éraflures et les liquides lors de son utilisation. Se débarrasser avec lampes de manière sécuritaire.
10. **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS!**

## INSTALLATION

Voir la Figure 1 :

1. Desserrer les deux (2) vis (une à chaque coin) sur le couvercle avant / la plaque frontale (1), puis enlever la lentille.
2. Desserrer les deux (15) vis sur le couvercle (3) et enlever le couvercle.
3. Desserrer les deux (8) vis sur le bas (2) et enlever le bas.
4. Connecter le C.C. pour le service de 6 V, 12 V ou 24 V.
5. Installer la plaque de montage à la boîte de jonction.
6. Positionner les lampes de manière à fournir la meilleure distribution lumineuse (ceci est une opération sans outil).
7. Réinstaller la base (2), le couvercle (3), la lentille (1) et serrer les vis.
8. S'assurer que la garniture d'étanchéité (13) est bien ajustée dans la rainure prévue.

## ENTRETIEN

1. Nettoyer les panneaux/lentilles régulièrement pour que l'enseigne reste bien lisible.
- NOTE : Toujours couper l'alimentation c.a. avant l'entretien de l'unité. L'entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. L'usage de pièces de rechange provenant d'un autre fabricant que BeLuce Canada Inc. peut causer une défaillance prématurée de l'équipement et annulera toute garantie.

### LISTE DES PIÈCES

1. Lentille
2. Bas
3. Couvercle
4. Porte MR16
5. Lampes MR16
6. Traversée
7. Joint torique
8. Vis 8-32-1/4
9. Douille
10. Plaque de montage
11. Joint torique
12. Écrous de blocage
13. Joint d'étanchéité
14. Vis 8-32-1/2
15. Vis 8-32-1/2

Figure 1

