

BS101LE




IP65 IK05





INFORMATION SUR LE MODÈLE

BS101LE



PUISSANCE	30W, 50W
ENTRÉE	120 V c.a. à 277 V c.a. ou 347 V c.a., 50/60Hz
MOUILLÉ	OUI
FONCTIONNEMENT	AC ONLY/0-10V DIMMING
TEMPÉRATURE DE FONCT.	20°C to 40°C
POIDS	9 lbs
DIMENSION	49.5" L X 4.7" W X 3.4" H



Les pièces sont emballées séparément dans un sac.

MISE EN GARDE : TOUJOURS S'ASSURER DE COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE avant d'entreprendre l'installation.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. **MISE EN GARDE : TOUJOURS S'ASSURER DE COUPER LE COURANT ÉLECTRIQUE** avant d'entreprendre l'installation.
2. Mesurer, déterminer la position de l'appareil et marquer les emplacements pour les supports.
3. Fixer les supports au plafond comme illustré ci-dessous. (QUINCAILLERIE PAR D'AUTRES)
4. Le raccordement électrique de l'appareil à l'alimentation doit être effectué par un **électricien qualifié** et être conforme à tous les codes électriques locaux et nationaux, ainsi qu'au **schéma de câblage du fabricant**.
5. Remplacement approprié d'une pièce enlevée pour l'entretien effectué par l'utilisateur

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !

AVERTISSEMENT

Aucune pièce susceptible d'être réparée par l'utilisateur. Référez le service à un technicien qualifié. Lire les instructions avant l'installation ou l'utilisation de ce dispositif. L'installation doit être effectuée par un électricien ou installateur qualifié conformément aux codes locaux.





SCHÉMA DE CÂBLAGE AVEC GRADATION

Les fils de gradation 0 - 10 V doivent être acheminés par un conduit séparé depuis la boîte de jonction.




Pour les appareils sans gradation, un cordon à 3 fils est disponible (sur demande).

INSTALLATION STANDARD







1. Retirer le boîtier de la lentille.
2. Serrer les agrafes pour dégager et retirer l'assemblage électrique.




NOTE: NE PAS JOINDRE LE CONNECTEUR DU CONVERTISSEUR AVANT QUE L'INSTALLATION SOIT ACHÉVÉE ET QUE L'ALIMENTATION EN C.A. SOIT FOURNIE AU PILOTE DE SECOURS.

3. Installer le cordon électrique à l'aide de la bride de cordon fournie comme illustré ci-dessous.
4. Effectuer le raccordement des fils à la borne d'extrémité orange (noir-noir, blanc-blanc, vert-vert) en poussant les fils dans la borne comme indiqué.



Fixer l'agrafe en position.
Accrocher l'agrafe sur la lentille.




Pousser horizontalement cette portion des agrafes vers le boîtier afin de bloquer en position.


CÂBLE D'AÉRONEF (AC)




1. Fixer le coulisseau pour câble à l'agrafe de montage en surface à l'aide de l'écrou de blocage fourni, comme illustré.
2. Fixer l'assemblage dans le support de montage sur le boîtier. Acheminer le câble c.a. par le coulisseau comme illustré.
3. Appuyer sur la partie supérieure du coulisseau pour dégager le câble et ajuster le niveau.
- 4.




MONTAGE SUSPENDU SUR CHAÎNE (CH)




1. Insérer le crochet dans les trous sur le dessus du support de montage au-dessus du boîtier, comme illustré.



MONTAGE JUNCTION




1. Fixer les agrafes de montage au plafond comme illustré.
2. Effectuer le raccordement à la boîte de jonction.
3. Fixer l'appareil sur les agrafes de montage au mur/plafond.




MONTAGE SUR PIVOT (PM)




1. Fixer au support pivotant comme illustré.
2. Fixer l'assemblage à l'agrafe de montage en surface comme illustré. Installer l'assemblage à l'endroit voulu sur le mur/plafond.
3. Fixer l'appareil sur les supports pivotants au mur/plafond.
- 4.



MONTAGE SUR TIGE SIMPLE (SPK)




1. Fixer les agrafes de montage au support de montage en suspension simple. Fixer l'assemblage du support de montage en suspension simple à la tige.
2. Fixer l'appareil sur les agrafes de montages sur le support de montage en suspension simple.
- 3.




MONTAGE SUR TIGE DOUBLE (DPK)




1. Fixer le capuchon adaptateur de tige à l'agrafe de montage en surface à l'aide de l'écrou de blocage fourni, comme illustré.
Fixer l'assemblage au support de montage sur le boîtier.
2. Fixer l'adaptateur de tige et la tige au capuchon de la tige.
- 3.




PLAQUE DE MONTAGE RAPIDE




1. Fixer l'assemblage plaque de montage rapide à la boîte de jonction et au plafond comme illustré.
2. Effectuer le raccordement électrique à la boîte de jonction.
3. Fixer l'appareil sur l'assemblage plaque de montage rapide, au mur/plafond.




Câble d'aéronef avec pavillon de suspension alimentation




Câble d'aéronef avec pavillon de suspension sans alimentation





Montage du pavillon (fixe)



Montage du pavillon (monture pivotante)



languette



NOTE: Tourner le pavillon pour que la languette s'engage dans l'encoche sur le pavillon.