

INSTRUCTIONS

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes :

1. **VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.**
2. Toujours débrancher l'unité de l'alimentation électrique avant l'entretien ou une réparation.
3. L'équipement doit être installé dans un endroit et à une hauteur où il ne sera pas soumis à un usage intempestif par un personnel non autorisé.
4. L'usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la garantie de l'unité.
5. Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.
6. La maintenance de cet équipement doit être effectuée par le personnel de maintenance qualifié.
7. Consulter le Code du bâtiment et vérifier les méthodes de câblage et d'installation conformes.
8. **VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS !**



INSTALLATION MURALE

1. Enlever les vis Torx (8) pour dégager le couvercle transparent (1). Quatre joints toriques (9) sont insérés dans les trous de vis du couvercle. Relâchez le cadre de la face ouverte (3) de la lentille claire (1). Décollez le papier de support de la bande sur le dos du cadre le visage découvert et positionner soigneusement et coller le pictogramme désiré au cadre de la face ouverte.
2. Retirer trous de finale applicables de la plaque arrière (15). Installez la douille étanche aux liquides dans la grande KO centre avec le contre-écrou (11) et installer le joint paroi (17) autour du knock-out. Acheminer les fils de sortie à travers la traversée et serrer pour compléter le joint étanche aux liquides, puis fixer la plaque arrière et le boîtier au mur. Effectuer le raccordement conformément au schéma de câblage fourni. **MISE EN GARDE ! Omettre d'isoler un fil non utilisé peut entraîner un risque de choc électrique, une condition non sécuritaire et une défaillance de l'équipement.**
3. Replacer la plaque frontale, le couvercle transparent et les vis Torx.
4. Mettre sous tension.

INSTALLATION POUR MONTAGE PLAFONNIER/EN EXTRÉMITÉ


1. Enlever les vis Torx (8) pour dégager le couvercle transparent (1). Il ya 4 joints toriques (9) insérés dans les trous de vis de lentilles claires. Relâchez le cadre de la face ouverte (3) de la lentille claire (1). Décollez le papier de support de la bande sur le dos du cadre le visage découvert et positionner soigneusement et coller le pictogramme désiré au cadre de la face ouverte.
2. Pour installer kit à baldaquin (13), 3 KO sur le dessus (pour montage au plafond) ou la 3 KO sur le côté (pour le montage final). Joint d'assemblage de voile (12) et l'auvent (13). Installez les vis (18) et les rondelles. Fixez les écrous de la canopée, puis serrer. Installez la douille étanche aux liquides (11). Installez le support de fixation de la canopée (14) à la boîte octogone (10) (non fourni). Raccorder les fils conformément au schéma prévu. **MISE EN GARDE ! Omettre d'isoler un fil non utilisé peut entraîner un risque de choc électrique, une condition non sécuritaire et une défaillance de l'équipement.** La base de montage peut être mis en rotation pour l'angle de montage désiré. Installez la canopée (13) à la base de montage (14) avec les vis fournies. Nourrir les fils à travers la douille et serrez à compléter le joint étanche aux liquides.
3. Remplacer cadre du visage ouvert, lentille claire et vis Torx.
4. Mettre sous tension.

ENTRETIEN

L'équipement doit être soumis à un test une fois l'an conformément aux exigences du Code. L'équipement doit être réparé s'il ne fonctionne pas comme prévu durant toute la durée du test. Un registre consigné doit être tenu sur les résultats des tests et toutes les réparations. BeLuce Canada Inc. recommande fortement la conformité à toutes les exigences du Code.

NOTE: L'entretien et la réparation doivent être effectués par un personnel d'entretien qualifié. L'usage de pièces de rechange provenant d'un autre fabricant que BeLuce Canada Inc. peut causer une défaillance prématurée de l'équipement et annulera toute garantie.

SCHÉMA DE CÂBLAGE



Liste des pièces

1. Effacer Cover
2. Pochoir
3. Cadre
4. Fibre
5. Lightpipe
6. Conseil DEL
7. Commutateur de test
8. Montage au plafond joint
9. Vis inviolables
10. Joint torique
11. Boîte octogonale (non fournie)
12. Traversée
13. Joint d'étanchéité du pavillon de recouvrement
14. Pavillon de recouvrement
15. Base du pavillon de recouvrement
16. Plaque arrière
17. Quart-20 vis à six pans creux
18. Support mural joint
19. Vis à tête bombée
20. Boîte batterie

Figure 1




Figure 2

